

2.- Ira "Installation".



3.-Ir hacia la derecha e ingresar la clave 000000.









5.- Si en la lista se encuentra el TP 3812 / 3733 / V continue al punto "8", en caso contrario ir hacia la derecha y presionar el botón

Installation			
Antenna Settings	Strength 0%	Quality	0%
Satellite List			
Transponder List		Satellite	
Motor Settings	001 3786 MHz	6900 KBps	
Limit Setup			

6.- ingrese la siguiente información: Frequency: 03812 Symbol Rate: 03733 Polarity: Vertical

Installation						
Antenna Settings		Strength	0%	Quality	0%	Scan
Satellite List				-		
Transponder List			Add			
Motor Settings	Frequence	⊳y [3812 MHz	ps	н	
Limit Setup	Symbol	rate	3733 KRPs			
	Gymbor	dic.	3733 (6) 3			
	Polarity		Vertical			
		ОК	Cancel			
	Change	Selection	Add			



7.-Luego sobre "ok", presione el botón (OK)

Installation						
Antenna Settings		Strength	0%	Quality	0%	Scan
Satellite List		_		-		
Transponder List			Add			
Motor Settings	Frequen	cv	3812 MHz	ps		
Limit Setup						
	Symbol	rate	3733 KBPs			
	Polarity		Vertical			
전에 전 것 같은 것 같아.			Cancel			
	Change	Selection	O Add			

8.-Luego sobre "Antenna Settings", vaya hacia la derecha.

Installation				
Antenna Settings				Scan
Satellite List	Strength	0%	Quality	0%
Transponder List				
Motor Settings	Satellite		Satellite	
Limit Setup	Transponder		3786/6900/H	
	LNB type		5150	
	LNB power			Off
an a sa s	22 k switch			Off
	DiSEqC type		None	
	DiSEqC 1.0		Off	
	DiSEqC 1.1		Off	-

9.-Seleccione Satellite: **Satellite**, en Transponder seleccione **3812/3733/V** y en LNB Type **5150** LNB Power: dependerá de su conexión para colocarlo en **"on" / "off**"

Installation				
Antenna Settings				Scan
Satellite List	Strength	0%	Quality	0%
Transponder List				
Motor Settings	Satellite		Satellite	
Limit Setup	Transponder		3786/6900/H	-
	LNB type		3812/3733/V	
	LNB power		3793/4440/V	
	22 k switch			Off
	DiSEqC type		None	
	DiSEqC 1.0		Off	-
	DiSEqC 1.1		Off	



10.- En este punto debe tener Strengh y Quality, luego vaya hacia "Scan".

Installation				
Antenna Settings				Scan
Satellite List	Strength	69%	Quality	90%
Transponder List				
Motor Settings	Satellite		Satellite	
Limit Setup	Transponder		3812/3733/V	
	LNB type		5150	
	LNB power			
	22 k switch			
	DiSEqC type		None	
	DiSEqC 1.0		Off	
	DiSEqC 1.1		Off	

11.- Presione el botón OK

			Scan
Strength	69%	Quality	90%
Satellite		Satellite	
Transponder		3812/3733/V	
LNB type		5150	
LNB power			Off
22 k switch			Off
DiSEqC type		None	
DiSEqC 1.0		Off	
DiSEqC 1.1		Off	
	Strength Satellite Transponder LNB type LNB power 22 k switch DiSEqC type DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.1	Satellite 69% Satellite 1000 LNB type 1000 LNB power 22 k switch 1005EqC type 1000 DisEqC 1.0 1000 DisEqC 1.1	Strength 69% Quality Satellite Satellite Transponder 3812/3733/V LNB type 5150 LNB power 22 k switch DisEqC type None DisEqC 1.0 Off DisEqC 1.1 Off

12.- En "ScanType" seleccione "Manual Scan".

Installation				
Antenna Settings				Scan
Satellite List		Scan	Juality	90%
Transponder List	FTA only	No		
Motor Settings	Scan channel	TV + Radio	Satellite	
Limit Setup			12/3733/V	
	Network search	No	5150	
	Scan type	Blind scan	-	Off
	OK	Preset scan		Off
		Manual scan	None	
	DiSEqC 1.0		Off	
방법 - 2011년 - 1912년 - 2013년 - 2013년 1월 - 2012년 - 1912년 - 2013년 - 2013년	DiSEqC 1.1		Off	



13.-Sobre "OK" presione el botón OK

Installation				
Antenna Settings				Scan
Satellite List	S	can	Juality	90%
Transponder List	FTA only	No		
Motor Settings	Scan channel	TV + Badio	Satellite	
Limit Setup			12/3733/V	
	Network search	NO	5150	
	Scan type	Manual scan		Off
이 가지 않는 상태	ОК	Cancel		Off
			None	
경험물 가장 이 동안되었어?	DiSEqC 1.0		Off	
	DiSEqC 1.1		Off	-

14.- Espere hasta que finalice la búsqueda.

TV Channels		Radio Channels		
	Satellite 3	9812MHZ 3733Kb/s	v ок	
) -				0%

15.- Luego de haber encontrado los canales, presione el botón **(OK)** para guardar los canales encontrados. Nota: luego deberá cambiar al canal que quiera ver.





16.- Presionando el botón corresponde

(INFO

2 veces, puede verificar si el canal corresponde a la frecuencia correcta, si no

56 90%
56 90%
MP3 50 56 90%
56 90%
90%

Soporte Técnico:

Cualquier inconveniente que tenga para seguir estos pasos o no puede ver el canal deseado, se puede comunicar con nosotros via email, telefónicamente o por skype:

<u>soportetecnico@xtimechannel.com</u> - <u>soportetecnico@cineclickchannel.com</u> Teléfono.: 1 (305) 592-9811 USA - Skype: CineClickSP

Nota: es importante que cuando nos escriba nos brinde los siguientes datos: Número telefónico, nombre de la empresa, país, número de serie del receptor y número de serie de la tarjeta.